EW Aadorf Schulstrasse 3 CH-8355 Aadorf Tel. 052 368 66 88 Fax 052 368 66 89 www.ewaadorf.ch kontakt@ewaadorf.ch



# Anleitung und Bedienung Drehstromzähler Landis + Gyr E450

# 1. Allgemein

Mit der Anzeigetaste können die gewünschten Werte und Zählerstände angewählt werden. Der Ablauf ist unter Punkt 3 näher beschrieben.

Tastendruckdauer (Anzeigetaste)		Funktion
$\bigcirc$	Anzeigetaste kurz drücken (t < 2 s)	Aufruf des nächsten Datenwertes
	Anzeigetaste länger drücken (t >2 s)	Auswahl des Anzeigemodus
$\bigcirc$	Anzeigetaste (Doppelklick)	Führt von jeder Position zurück in die Betriebsanzeige

# 2. Bedien- und Anzeigeelemente



# 2.1. Displayanzeige



- 1. Anzeige Energierichtung
- 2. Wertefeld
- 3. Multienergie-Messeinheit
- 4. Mehrzweckpfeile und Symbole (Supercap-Status, Alarm, Phase vorhanden und Drehfeld, Strommesseinheiten)
- 5. Indexfeld
- 6. Versorgungsschalterstatus auf der Anzeige.

#### 3. Ablesevorgang und Beschreibung der Anzeigewerte



Die Datenanzeige geht nach ca. 1Minute automatisch in den Betriebsmodus zurück.

# 3.1. Bedeutung der wichtigsten Symbole

Symbol	Funktion
▼ ▼ T1 T2	Signalmarker ▼zeigt an, welcher Tarif gerade aktiv ist. T1 = Tarif 1 ≙ Hochtarif / T2 = Tarif 2 ≙ Niedertarif
+P → Wirkleistung Abgabe	Kunde bezieht Strom vom EW Aadorf
-P ← Wirkleistung Bezug	Kunde gibt Strom an EW Aadorf

Die Pfeile mit +Q und -Q sind Blindstrom-Flussrichtungen die angezeigt werden. Sie haben keinen Einfluss auf die Verrechnung.